

D

Installationsanweisung

F

Instructions d'installation

E

Instrucciones de instalación

I

Istruzioni relative all'installazione

GB

Installation Guide

4031 A

ISA 16 bit

2S (16C550 16 FIFO)

Beschreibung:

Die 16 Bit Eingabe/Ausgabe-Karte des Typs 4031A mit 2S 1/0 ISA-Bus ist mit zwei standardmäßigen Hochgeschwindigkeitsschnittstelle RS-232, V24 seriell ausgestattet. Die serielle Schnittstelle umfaßt einen 16 Byte FIFO-Modus. Mit Geschwindigkeiten bis zu 460 KB/s

Kontrollieren Sie den Packungsinhalt:

4031A-Karte

Softwaretreiber

Hardwareanleitung

Installationsanleitung

Technische Daten der Hardware:

Serieller Anschluß:

Serieller Chipsatz : SUN 1699, die Hardware verfügt über einen 16 Byte FIFO-Modus,

Kompatible Chips: kompatibel mit 16C550, 16C450

IEEE-Standard: RS 232-Schnittstelle


Treiber-Chipsatz: TI-75232 mit Geschwindigkeiten bis zu 100 KB/s,

Länge 300-500 m

Max. Geschwindigkeit: bis zu 460 KB/s HYPER-Terminorprogramm

Hardware-Jumper und Anschluß:

Konfiguration:



Installationsanleitung für die Hardware:

- Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel ab
- Stecken Sie den Stecker der 4031A-MIO-Karte in den seriellen Anschluß am ISA-Bus Ihres Computers
- Fügen Sie die Peripheriegeräte wie Modem, Handy usw. hinzu, die Sie an diesen Adapter anschließen möchten
- Wählen Sie die Eingabe-/Ausgabe-Adresse für den S1/S2-Anschluß und den IRQ-Standort
- Schalten Sie Ihren Computer wieder ein
- Falls Sie 3F8, 2F8 Standard COM1-2 ausgewählt haben, wird der Anschluß vom BIOS erkannt und wird auf dem Bildschirm „Serielle Anschlüsse“ angezeigt

HINWEIS:

Serieller Anschluß bei der Selbstprüfung während des Einschaltvorgangs. Der neue serielle ISA-Controller verfügt über hochwertigere Merkmale. Er nutzt einige reservierte Bits des 16C550 UART-Registers, um diese Merkmale zu aktivieren. Das alte BIOS (das ehemalige, Award-BIOS von 1996) kann diese reservierten Bits beim Einschalttest (Power On Self-Test, POST) überprüfen. Der serielle ISA-Anschluß wird in der Systemkonfiguration nicht angezeigt, aber diese seriellen Anschlüsse arbeiten störungsfrei. Das neuere BIOS (Award BIOS nach 1997) hat die Prüfmethoden der seriellen

Anschlüsse verbessert und überprüft diese reservierten Bits nicht. Die seriellen ISA-Anschlüsse wird auf Störungsfreiheit geprüft und in der Systemkonfiguration angezeigt.

Zuordnung der Stifte am seriellen Anschlußstecker mit 9 Stiften

Serieller Anschlußstecker mit 9 Stiften (S1-S2):							
Stift	Signal	Stift	Signal	Stift	Signal	Stift	Signal
1	CD	4	DTR	6	DSR	8	CTS
2	RD	5	MASSE	7	RTS	9	RI
3	TD						

TECHNISCHE DATEN:

Kompatibilität: - 486/586/Pentium/Pentium-II/III

Betriebssystem: - WIN 95, 98, NT, 2000, LINUX

Chipset: - 2 x SUN 1699

Anschlüsse: - 2 x serieller D-SUB-Anschlußstecker mit 9 STIFten

Leiterplatte: - 2 Schichten / 125 x 76 mm

HINWEIS:

A) Bitte 3E8 und 2E8 nicht überspringen: Das System unterstützt zwei RS-232-Anschlüsse (3F8 und 2F8). Wenn Sie einen neuen seriellen Anschluß installieren, müssen Sie zuerst die Adresse 3E8 und 2 E8 installieren. Sie können 3E8 und 2 E8 nicht überspringen und die Adresse direkt in 250, 258, 260, 268, 240, 248, 230, 238 installieren.

B) IRQ nicht mit einer anderen ISA-Karte oder Eingabe-/Ausgabe-Anschluß des Systems einstellen: Wenn Sie einen IRQ auswählen, wählen Sie bitte nicht denselben IRQ, einer anderen Eingabe-/Ausgabe-Karte oder eines anderen Eingabe-/Ausgabe-Anschlusses des Systems, weil sonst die Leistung und die Geschwindigkeit des Systems abnehmen werden. Unser 4031A ist nicht für eine gemeinsame IRQ-Nutzung geeignet, deshalb dürfen Sie nicht denselben IRQ einstellen

C. Prüfen Sie den seriellen ISA-Anschluß mit dem 16c650- und 16c750-Chipsatz nicht mit QAPplus und CheckIT: Weil unser ISA-Chipsatz SUN 1699 IN1 und IN2 verwendet, sind die Kontroll-FIFOs 16c550 (16 FIFOs), 16c650 (32 FIFOs) und 16c750 (64 FIFOs). QAPplus und CheckIT nutzen ebenfalls diese beiden Signale, um den 16c550 Status zu überprüfen. Wenn 16c550 eingestellt ist, senden wir IN1 und IN2 als 0/0, dann ist die Prüfung kein Problem. Aber wenn 16c650 eingestellt ist und wir IN1 und IN2 mit 0/1 senden, dann erhalten QAPplus und CheckIT unterschiedliche Werte und denken dann an einen 16c550 MODEM Ctl-Fehler und MODEM-Status-Fehler. Für diesen Fehler wird nur der Wert des Prüfprogramms definiert. Es gibt keinen Zusammenhang mit unserer Karte, wenn sie in einem beliebigen System verwendet wird. Unsere Karte arbeitet mit allen Geräten und Systemen äußerst störungsfrei; Sie sollten sich um diesen Fehler keine Gedanken machen.

Description:

La carte d'entrées et de sorties 16 bits du type 4031A avec bus ISA 2S I/O est équipée d'une interface Interface haute vitesse RS-232.V24 série. L'interface série comprend un mode FIFO 16 octets. Avec des vitesses jusqu'à 460 Ko/s

Contrôlez le relevé d'identification:

Carte 4031A

Pilote de logiciel

Instructions de service du matériel

Instructions d'installation

Caractéristiques techniques du matériel:

Raccordement série

Jeu de puces seriell: SUN 1699, le matériel comprend un mode FIFO 16 octets


Puces compatibles: compatibles avec 16C550, 16C450

Standard IEEE: Interface RS 232

Jeu de puces pilote: TI-75232 avec des vitesses jusqu'à 100 Ko/s,
longueur 300 - 500 m

Vitesse maximale: jusqu'à 460 Ko/s Programme Terminor HYPER

Cavalier matériel et port:



Configuration:

	ADDRESS	IRQ
S1	0000000000000000	0000000000000000
S2	0000000000000000	0000000000000000
3F8h	238h	3
2F8h	230h	4
3E8h	248h	5
2E8h	240h	7
250h	268h	9
258h	260h	10
260h	238h	11
268h	240h	12
240h	230h	13
248h	248h	14
258h	258h	15

Instructions d'installation pour le matériel:

- Inactivez votre ordinateur puis débranchez le câble d'alimentation secteur
- Enfichez le connecteur de la carte MIO 4031A dans le raccordement série du bus ISA de votre ordinateur
- Ajoutez les appareils périphériques tels que Modem, téléphone mobile, etc. que vous désirez raccorder à cet adaptateur
- Sélectionnez l'adresse E/S (entrée/sortie) pour le raccordement S1/S2 ainsi que l'emplacement IRQ
- Remettez votre ordinateur en marche
- Si vous avez sélectionné 3F8, 2F8 (adresse COM1-2 standard), le raccordement sera reconnu par le BIOS puis visualisé sur la page d'écran "Raccordements seriell"

REMARQUE :

Raccordement série pour l'autotestage au cours de l'opération de mise en marche. Le nouveau contrôleur ISA série dispose de caractéristiques plus haut de gamme. Pour activer ces caractéristiques, il tire profit de quelques bits réservés du registre UART 16C550. L'ancien BIOS (c'est-à-dire le BIOS Award de 1996) est en mesure de vérifier ces bits réservés lors du test de mise en marche (Power On Self-Test, POST). Les raccordements ISA sériels ne s'identifient pas dans la configuration système mais ils fonctionnent impeccablement. Le BIOS plus récent (BIOS Award après 1997) dispose de méthodes de vérification des raccordements sériels améliorées et ne vérifie pas les bits réservés. Les

raccordements ISA sériels sont soumis à une vérification fonctionnelle puis affichés dans la configuration système.

Attribution des broches du connecteur serial à 9 broches

Connecteur serial à 9 broches (S1-S2) :							
Broche	Signal	Broche	Signal	Broche	Signal	Broche	Signal
1	CD	4	DTR	6	DSR	8	CTS
2	RD	5	MASSE	7	RTS	9	RI
3	TD						

Caractéristiques techniques:

- Compatibilité:** - 486/586/Pentium/Pentium-II/III
Système d'exploitation: - WIN 95, 98, NT, 2000, LINUX, DOS
Puces: - 2 x SUN 1699
Raccordements: - 2x connecteur subminiature D serial à 9 BROCHES
Carte imprimée: - 2 niveaux / 125 x 76 mm

REMARQUE:

A) Veuillez ne pas sauter 3E8 et 2E8 : Le système assiste deux raccordements RS-232 (3F8 et 2F8). Si vous installez un nouveau raccordement serial, il faut que vous installiez préalablement l'adresse 3E8 et 2 E8. Vous ne pouvez pas sauter 3E8 et 2E8 et installer l'adresse directement sur 250, 258, 260, 268, 240, 248, 230, 238.

B) N'ajustez pas l'IRQ avec une autre carte ISA ou raccordement E/S du système : Si vous sélectionnez une IRQ, veuillez ne pas sélectionner l'IRQ d'une autre carte d'entrées et de sorties ou d'un autre raccordement E/S du système étant donné que cela entraînerait une diminution de la puissance et de la vitesse du système. Notre 4031A ne se prête pas à une utilisation IRQ commune, c'est pourquoi il est interdit d'ajuster la même IRQ.

C) Ne vérifiez pas le raccordement ISA serial doté du jeu de puces 16c650 et 16c750 avec QAPplus et CheckIT : Etant donné que notre jeu de puces ISA utilise SUN 1699 IN1 et IN2, les FIFO de contrôle sont 16c550 (16 FIFO), 16c650 (32 FIFO) et 16c750 (64 FIFO). QAPplus et CheckIT utilisent également ces deux signaux pour vérifier l'état 16c550. Si 16c550 est ajusté, nous envoyons IN1 et IN2 en tant que 0/0 et la vérification ne pose pas de problème. Toutefois, si 16c650 est ajusté et si nous envoyons IN1 et IN2 avec 0/1, QAPplus et CheckIT recevront des valeurs différentes qu'ils identifieront alors en tant qu'ERREUR Ctl MODEM 16c550 et ERREUR d'état MODEM. Pour cette erreur, c'est uniquement la valeur du programme de vérification qui est définie. Il n'y a pas de relation avec notre carte lorsqu'elle est utilisée dans un système quelconque. Notre carte fonctionne d'une manière tout à fait impeccable et irréprochable avec tous les appareils et systèmes; vous ne devriez pas vous préoccuper de cette erreur.

Descripción:

La tarjeta de entrada / salida de 16 Bit del tipo 4031A con ISA-Bus 2S I/O Bit está equipada con un interface de alta velocidad RS-232.V24 en serie estándar. El interface paralelo comprende un modo FIFO de 16 Bytes. Con velocidades de hasta 460 KB/s

Controle la lista del embalaje:

Tarjeta 4031 A

Driver del Software

Instrucciones del Hardware

Instrucciones de instalación

Datos técnicos del hardware:

Conexión en serie

Conjunto paralelo de chip: - SUN 1699, el Hardware dispone de un modo FIFO de 16 Bytes.


Chips compatibles: - compatible con 16C550, 16C450.

Estandar IEEE:

- Interface RS 232
Conjunto de chips del Driver: - TI-75232 con velocidades de hasta 100 KB/s,
longitud de 300-500 m

Velocidad máxima: - de hasta 460 KB/s. Programa HYPER-Terminor

Puentes de hardware y conexión:



CONFIGURACIÓN:

	ADDRESS	IRQ
S1	0000000000000000	0000000000000000
S2	0000000000000000	0000000000000000
	238h	15
	230h	11
	248h	10
	240h	9
	268h	7
	260h	5
	258h	4
	250h	3
	2E8h	12
	3E8h	13
	3F8h	14
	2F8h	16
	3F8h	17

Instrucciones para la instalación del hardware:

- Desconectar el ordenador y quitar el cable de alimentación
- Introducir la clavija de la tarjeta 4031A-MIO Series en la conexión seri en el ISA Bus de su ordenador
- Añadir los equipos periféricos que desee conectar a este adaptador, Módem, teléfono móvil, etc.,
- Seleccionar la dirección de entrada / salida de la conexión S1/S2 y la ubicación IRQ
- Volver a conectar el ordenador
- Si ha seleccionado 3F8, 2F8 (dirección estándar de COM1-2), BIOS detectará la conexión e indicará en la pantalla "Conexiones conexión "

AVISO:

Conexión en serie en el autocontrol durante el proceso de conexión. El nuevo controlador ISA en serie dispone de unas características mejoradas. Aprovecha algunos bits reservados del registro 16C550 UART para activar estas características. El BIOS antiguo (el antiguo Award-BIOS de 1996) puede comprobar estos bits reservados durante el test de conexión (Power On Self-Test, POST). Las conexiones en serie ISA no se presentan en la configuración del sistema, pero estas conexiones en serie trabajan sin averías. El BIOS más reciente (Award BIOS posterior a 1997) ha mejorado los métodos de control de las conexiones en serie y no revisa estos bits reservados. Las conexiones en serie ISA se comprueban por la ausencia de averías y se visualizan en la configuración del sistema.

Asignación de los pins en la clavija de conexión en serie con 9 pins

Clavija de conexión en serie con 9 pins (S1-S2)							
Pin	Señal	Pin	Señal	Pin	Señal	Pin	Señal
1	CD	4	DTR	6	DSR	8	CTS
2	RD	5	MASA	7	RTS	9	RI
3	TD						

DATOS TÉCNICOS:

- Compatibilidad:** - 486/586/Pentium/Pentium-II/III
Sistema operativo: - WIN 95, 98, NT, 2000, LINUX
Chips: - 2 x SUN 1699
Conexiones: - 2x clavija de conexión en serie D-SUB con 9 PINS
Placa conductora: 2 capas / 125 x 76 mm

AVISO:

A) Por favor no saltar 3E8 y 2E8: El sistema soporta dos conexiones RS-232 (3F8 y 2F8). Si instala una nueva conexión en serie, deberá instalar primero la dirección 3E8 y 2 E8. No podrá saltar 3E8 y 2 E8 e instalar la dirección directamente en 250, 258, 260, 268, 240, 248, 230, 238.

B) No configurar IRQ con otra tarjeta ISA u otra conexión de entrada / salida del sistema: Al seleccionar un IRQ, no seleccionar el mismo IRQ de otra tarjeta o de conexión de entrada / salida del sistema, ya que así se reduciría la potencia y la velocidad del sistema. Nuestro 4020 H no es apropiado para el uso conjunto de IRQ, por ello no deberá configurar el mismo IRQ.

C) No comprobar la conexión en serie ISA con el conjunto de chips 16c650 y 16c750 con QAPplus o CheckIT: Como nuestro conjunto de chips ISA SUN 1699 emplea IN1 e IN2, los FIFO de control son 16c550 (16 FIFOs), 16c650 (32 FIFOs) y 16c750 (64 FIFOs). QAPplus y CheckIT utilizan también estas dos señales para comprobar el status 16c550. Si está configurado 16c550 enviamos IN1 e IN2 como 0/0 y así el control no representa ningún problema. Pero si está configurado 16c650 y enviamos IN1 e IN2 con 0/1, QAPplus y CheckIT recibirán valores distintos y piensan en un 16c550 ERROR Ctrl MÓDEM y un ERROR del status del MÓDEM. Para este error se define solamente el valor del programa de control. No existe ninguna relación con nuestra tarjeta cuando se emplea en cualquier sistema. Nuestra tarjeta funciona con todos los aparatos y sistemas casi sin averías. Por lo tanto no hay razón para preocuparse por este error.

Descrizione:

La scheda di immissione/emissione da 16 bit, tipo 4031A con 2S I/O bus ISA, è munita di un'interfaccia standard Interfaccia ad alta velocità RS-232C V24 seriale. L'interfaccia parallela comprende un modo FIFO da 16 byte. Con velocità fino a 460 KB/s

Controllare il contenuto della confezione:

Scheda 4031A

Driver del software

Istruzioni per l'uso dell'hardware

Istruzioni per l'installazione

Dati tecnici dei hardware:

Collegamento seriale:

Record di chip seriale:

Chips compatibili

IEEE standard:

Record di chiamata

SUN 1699, l'hardware dispone di un modo FIFO da 16 byte.

- SUN 1099, i hardware disponibili sono compatibili con 16C550, 16C450

- compatibile con RS-232


- Interraccia RS 232

- II-73232 con velocità
1 - 1 - 300-500

lunghezza 300-500 m
sf = 460 KB / R HYPER T

Hardware-jumper e collegamento:

CONFIGURAZIONE:



Istruzioni relative all'installazione del hardware:

- Spegnere il computer e staccare il cavo di collegamento alla rete
 - Inserire la spina della scheda 4031A-MIO nella porta parallela sul bus ISA del computer
 - Aggiungere gli apparecchi periferici come Modem, cellulare, ecc., che si desiderano collegare a questo adattatore
 - Selezionare l'indirizzo di immissione/emissione per il collegamento S1/S2 e lo spazio IRQ
 - Riaccendere il computer
 - Se è stato selezionato 3F8, 2F8 (indirizzo standard COM1-2), il collegamento viene riconosciuto dal BIOS e sullo schermo viene visualizzato "Collegamenti seriale".

AVVERTENZA:

collegamento seriale durante l'autocontrollo al processo di accensione. Il nuovo ISA-controller seriale dispone di caratteristiche migliori. Per attivarle utilizza alcuni bit riservati del registro 16C550 UART. Il vecchio BIOS (ex Award-BIOS del 1996), può controllare questi bit riservati durante la prova di accensione (Power On Self-Test, POST). Questi collegamenti seriali ISA non vengono visualizzati nella configurazione del sistema, ma lavorano in modo perfetto. Il BIOS più recente (Award BIOS successivo al 1997) ha migliorato i metodi di controllo dei collegamenti visualizzati nella

configurazione seriali e non verifica questi bit riservati. Viene controllata l'assenza di difetti dei collegamenti seriali ISA che vengono del sistema.

Associazione dei pin sulla spina di collegamento seriale con 9 pin

Spina di collegamento seriale con 9 pin (S1-S2):								
Pin	Segnale	Pin	Segnale	Pin	Segnale	Pin	Segnale	Pin
1	CD	4	DTR	6	DSR	8	CTS	
2	RD	5	MASSA	7	RTS	9	RI	
3	TD							

DATI TECNICI:

- Compatibilità:** - 486/586/Pentium/Pentium-II/III
Sistema operativo: - WIN 95, 98, NT, 2000, LINUX
Chips: - 2 x SUN 1699
Collegamenti: - 2 spina di collegamento seriale D-SUB con 9 PIN
Piastra a circuito stampato: - 2 strati / 125 x 76 mm

AVVERTENZA:

A) Non saltare 3E8 e 2E8: il sistema supporta due collegamenti RS-232 (3F8 e 2F8). Se si installa un collegamento seriale nuovo, si deve installare prima l'indirizzo 3E8 e 2E8. Non si può saltare 3E8 e 2E8 e installare direttamente l'indirizzo in 250, 258, 260, 268, 240, 248, 230, 238.

B) Non impostare IRQ con un'altra scheda ISA o porta immissione/emissione del sistema: quando si seleziona un IRQ, non scegliere il medesimo IRQ di un'altra scheda immissione/emissione o di un'altra porta immissione/emissione del sistema, altrimenti la potenza e la velocità di quest'ultimo diminuiscono. Il nostro 4031A non è adatto ad un utilizzo IRQ in comune, quindi non si può impostare lo stesso IRQ.

C) Provare il collegamento seriale ISA con il record di chip 16c650 e 16c750 non con QUPlus e CheckIT: poiché il nostro record di chip ISA SUN 1699 usa IN1 e IN2, i FIFO di controllo sono 16c550 (16 FIFO), 16c650 (32 FIFO) e 16c750 (64 FIFO). Per controllare lo stato 16c550, anche QAPplus e CheckIT usano questi due segnali. Quando è impostato 16c550 inviamo IN1 e IN2 come 0/0 e il controllo non è un problema. Ma se è impostato 16c650 e inviamo IN1 e IN2 con 0/1, QAPplus e CheckIT ricevono valori diversi e pensano ad un ERRORE Ctl del MODEM 16c550 e dello stato del MODEM. Per questo errore viene definito solo il valore del programma di controllo. Non esiste alcun rapporto con la nostra scheda se essa viene utilizzata in un sistema qualsiasi. La nostra scheda lavora perfettamente con tutti gli apparecchi e sistemi. Non dovrebbe preoccuparsi di questo errore.

DESCRIPTION:

The 4031A 16Bit ISA bus 2S I/O card is equipped with one High-Speed RS-232 V24 Standard Serial-Interface, The serial port include 16 Byte FIFO, The speed Up to 460 Kb/Sec.

Check your packing listing:

4031A Card

Software Driver

Hardware Guide

Installation Guide

Hardware Specification:

Serial Port:

UART Chipset: SUN1699, Hardware FIFO are 16 Byte FIFO,


Compatible chips: with 16C550, 16C450.

IEEE standard: RS-232 Interface

Driver Chipset: TI-75232, speed up to 100Kb/Sec, length 300-500M.

Max. Speed: Up to 460 Kb/Sec (HYPER Terminator program)

Hardware Jumper and Connect:



Configuration:

	ADDRESS	IRQ
S1	0000000000000000	0000000000000000
S2	0100000000000000	0100000000000000
	3F8h	238h
	2F8h	250h
	3E8h	258h
	2E8h	260h
	3F8h	268h
	2F8h	270h
	3E8h	240h
	2E8h	248h
	3F8h	110h
	2F8h	118h
	3E8h	90h
	2E8h	98h
	3F8h	70h
	2F8h	78h
	3E8h	50h
	2E8h	58h
	3F8h	30h
	2F8h	38h
	3E8h	10h
	2E8h	18h

Hardware installation guide:

- Turn off the power of your computer
- Plug-in the 4031A MIO Parallel Adapter to ISA bus of your computer
- Add-on the peripheral Modem, Handy etc. that you need to this Adapter
- Select S1/S2 port I/O address and IRQ location
- Turn on the power of your computer
- If you select 3F8, 2F8 (Standard COM1-2 Address), the BIOS will detect your Port and how them on Screen "Serials Port(s)"

NOTE:

Serial port in Power on Self-Test. The new ISA serial controller contains more advanced features. It uses some reserved bits of 16C550 UART register to enable these features. The old BIOS (ex. 1996 Award BIOS) may check these reserved bits as the Power On self-Test (POST). The ISA serial ports will not display in the system summary information, but these serial ports will work correctly. The newer BIOS (since 1997 Award BIOS) has improved the test method of serial ports and will not check these reserved bits. The ISA serial ports will be tested Ok and display in the system summary information.

PIN ASSIGNMENTS:

Serial 9 Pin male connector (S1-S2):							
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	CD	4	DTR	6	DSR	8	CTS
2	RD	5	GROUND	7	RTS	9	RI
3	TD						

TECHNICAL SPECIFICATION:

Compatibility: - 486/586/Pentium/Pentium-II/III

Operating system: - WIN 95,98,NT, 2000, LINUX

Chipset: - 2 x SUN1699

Connections: - 2 x 9 Pin D-SUB male connector serial

PCB: - 2 Layer / 125 x 76 mm

NOTE:

A. Please Don't skip 3E8 and 2E8 : The System have support Two RS-232 port (3F8 and 2F8), When you install any new Serial port, you must install Address 3E8 and 2E8 first, you can't skip 3E8 and 2E8, direct install Address in 250, 258,260,268,240,248,230,238

B. Don't setting same IRQ with other ISA card or system I/O Port: When you select IRQ, Please don't select same IRQ with Other I/O card or system I/O port, because system performance and speed will going down, Our 4031A isn't IRQ sharing, so don't setting same IRQ.

C. Don't Test ISA Serial Port 16c650 and 16c750 chipset with QAPlus and CheckIT: Because Our ISA chipset SUN1699 use IN1 and IN2 control FIFOs is 16c550 (16 FIFOs) 16c650 (32 FIFOs) and 16C750 (64 FIFOs), The QAPlus and CheckIT also use this two signal to check 16c550 status, when 16c550, we send IN1 and In2 is 0/0 , so test isn't problem, but when 16c650, we send IN1 and IN2 is 0/1, so QAPlus and CheckIT receive different value, so they think 16c550 MODEM Ctrl ERROR and MODEM Status ERROR. For this Error, only test program Value define, This isn't any relation with our card using in any system, Our card will working very correct in any device and system, don't worry about this error.