

Kurzanleitung

Agilent Technologies-Modelle 6811B - 6814B, 6834B und 6843A AC Power-Lösungen



Dokumentati	onsübersicht
Kurzanleitung (dieses Dokument)	Quick Reference Card
Übersicht über die Bedienung der AC-	Nachschlagekarte für Programmierbefehle
Signalquelle. Dient zum sofortigen	(lokal und remote). Zur Verwendung für
Arbeiten mit dem Gerät.	erfahrene Benutzer der AC-Signalquelle.
User's Guide	Programmer's Guide
Enthält die folgenden Informationen:	Enthält die folgenden Informationen:
Beschreibung und Installation,	Einführung in SCPI,
Eingangsprüfung und Bedienung,	Nachschlagewerk für SCPI-Befehle,
Technische Daten und Kalibrierung	Anwendungsbeispiele



Agilent Teilenummer 5962-0847 Microfiche Teilenummer 5962-0848 Printed in USA: April 2000

Inhalt

Die Frontpatte im Überblick	3
Die Rückwand im Überblick	4
Funktionsumfang der AC-Signalquelle	5
Bedienung über die Frontplatte	7
Einige grundlegende Bedienungsschritte	9
Messen des Ausgangssignals	11
Programmieren von Signaltransienten	13
Programmieren von Triggersynchronisation und Verzögerungen	15
Die Frontplattenmenüs im Überblick	17

Sicherheitshinweise

Im User's Guide befindet sich eine Zusammenfassung der Sicherheitshinweise für dieses Gerät. Machen Sie sich bitte mit dem Inhalt dieser Seite vertraut. Die hier folgenden Sicherheitsregeln müssen unbedingt befolgt werden!

WARNUNG: LEBENSGEFÄHRLICHE SPANNUNGEN

Die AC-Signalquelle kann am Ausgang eine Spannung von bis zu 425 V (Spitze) aufweisen. Bei Berührung der Ausgangsanschlüsse oder der daran angeschlossenen Schaltung besteht LEBENSGEFAHR!

VOR DEM EINSCHALTEN

Überprüfen Sie, ob die am Gerät angegebene Versorgungsspannung der verfügbaren Netzspannung entspricht und daß die korrekte Netzsicherung eingesetzt ist. Beachten Sie die Durchführung aller Sicherheitsmaßnahmen sowie die am Gerät angebrachten Sicherheitssymbole (beschrieben unter "Safety Symbols").

GERÄT ERDEN

Zur Vermeidung eines Stromschlages müssen Gerätechassis und Gehäuse geerdet sein. Das Gerät ist an das Stromnetz durch ein Netzkabel mit integriertem Schutzleiter, der fest mit Erde verbunden sein muß, anzuschließen. Jede Unterbrechung des Schutzleiters stellt eine potentielle Gefahrenquelle dar.

SICHERUNGEN

Es ist darauf zu achten, daß nur Sicherungen desselben Typs, derselben Spannung und derselben Stromstärke verwendet werden. Verwenden Sie keine reparierten oder kurzgeschlossenen Sicherungen.

GERÄTEABDECKUNG NICHT ENTFERNEN

Das Entfernen der Geräteabdeckung durch das Bedienerpersonal ist nicht gestattet. Der Austausch von Bauteilen sowie das Durchführen von Abgleicharbeiten bleibt qualifiziertem Service-Personal vorbehalten.

EINGANSWERTE BEACHTEN

Das Gerät kann zur Reduzierung von elektromagnetischen Einstreuungen mit einem Netzfilter ausgestattet werden. Dieses muß an eine ordungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden, um die Stromschlaggefahr zu mindern. Der Betrieb bei Netzspannungen oder Netzfrequenzen, die die auf dem Geräteetikett aufgedruckten Werte überschreiten, kann zu Leckströmen von über 5,0 mA führen.

© Copyright 1995, 1996, 1998, 2000 Agilent Technologies, Inc.

Diese Dokumentation enthält Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige Zustimmung durch Agilent Technologies kopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Änderungen vorbehalten.





Die Rückwand im Überblick

Anschlüsse auf der Rückwand (Näheres siehe Kapitel 3 im User's Guide)

- 1 INH (Remote Inhibit) TTL-Eingangssignal zum externen Sperren der AC-Signalquelle. FLT (Discrete Fault Indicator) TTL-Ausgangssignal zur Signalisierung eines Gerätefehlers.
- **2** RS-232-Anschluß für externen Controller.
- **3** TRIGGER BNC-Anschlüsse für Extern-Triggereingänge und -quelle; Trigger-Ausgänge.
- 4 GPIB-Anschluß für externen Controller.
- 5 SENSE-Anschlüsse zur Messung der Spannung an der Last.
- **6** Luftschlitze (nicht blockieren).
- 7 OUTPUT-Anschlüsse zur Last (Anschlüsse für Phase \$\phi_2\$ und \$\phi_3\$ nur beim Agilent 6834B verfügbar).
- 8 Netzsicherungen (Nur Agilent 6814B/6834B/6843A. Andere Modelle haben interne Sicherungen).
- **9** LINE RATING-Etikett mit Daten zur Stromversorgung.
- **10** AC Line Input-Anschlüsse für die Stromversorgung.

Funktionsumfang der AC-Signalquelle

Erzeugen von Signalformen



Programmieren des Ausgangssignals

- Phase
- Wechselspannung (eff)
- Verzerrung
- ♦ Frequenz
- Spannungs- und Frequenzanstiege (Slew Rates)
- Strombegrenzung (eff)

Die Agilent-Modelle 6811B, 6812B, 6813B stellen zusätzlich die folgenden Ausgangsfunktionen bereit:

- Gleichspannung
- Spitzenstrombegrenzung
- ♦ AC-Kopplung
- Impedanz

Mögliche Messungen

- Spannung: AC (eff), (AC+DC) (eff)
- Strom: AC (eff), (AC + DC) (eff); plus repetitive und nicht-repetitive Stromspitzen
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung
- Harmonische Analyse von Spannungs- und Stromsignalen, Angabe von Amplitude, Phase und harmonischer Gesamtverzerrung (bis zur 50. Harmonischen).
- Getriggerte Erfassung von digitalisierten Spannungen und Strömen mit Nachbearbeitungsmöglichkeiten.

Die Agilent-Modelle 6811B, 6812B, 6813B stellen zusätzlich die folgenden Meßfunktionen bereit:

- Gleichspannung
- Gleichstrom

Das Agilent-Modell 6834B bietet zusätzlich die folgende Meßfunktion:

• Gesamtleistung und Neutralleiterstrom

Synchronisation von Transienten oder von Messungen mit ext. Signalen

• Eingespeistes Triggersignal

• Abgehendes Triggersignal





Vier Transiententypen



Bedienung lokal oder ferngesteuert

- Über die Frontplatte
- Über die eingebaute GPIB- oder RS-232-Schnittstelle

Aktivierung von Schutzfunktionen

- Überspannung
- ♦ Überstrom
- Überleistung
- Übertemperatur
- Benutzerdefinierte, externe Ereignisse (über FLT-Abschaltsignal)

Bedienung über die Frontplatte

Stellen Sie sicher, daß das Gerät eingeschaltet ist.

Über die SYSTEM-Tastengruppe

Local

Dücken Sie zur Aktivierung der Tastatur die **Local**-Taste, falls sich das Gerät nicht im lokalen Betrieb befindet. (Falls der Local Lockout-Befehl aktiv ist, schalten Sie das Gerät erneut ein, um es in die lokale Betriebsart zu bringen.)

Über die FUNCTION-Tastengruppe

Voltage

Drücken Sie zur Auswahl der Spannungsfunktion die Taste **Voltage**. Um eine andere Funktion zu wählen, drücken Sie einfach die entsprechende Taste.

Zur Auswahl einer Funktion in der zweiten Tastenebene (wie z.B. **Current**), drücken Sie zuerst die blaue Umschalttaste (Shift) und dann die Taste unterhalb der Funktion.



HINWEIS: Das Betätigen von Output on/off, Phase Select oder (Umschalttaste) + Trigger bewirkt die sofortige Aktivierung der Funktion. Die Anzeiger auf der Frontplatte weisen dabei auf diesen Zustand hin. Alle anderen Funktionstasten beinhalten untergeordnete Befehlsmenüs, auf die über die Tasten ▲ und ▼ zugegriffen wird. Vergleiche auch "Die Frontplatte im Überblick".



Benutzen Sie diese Tasten, um durch die Menüs der ausgewählten Funktion zu blättern.



Die folgende Übersicht zeigt die Befehle des Voltage-Menüs. Einige Befehle betreffen nicht alle Modelle. Die Menüs sind zyklisch aufgebaut; durch kontinuierliches Drücken von \blacktriangle oder \blacktriangledown gelangt man wieder an die Anfangsposition.

Taste Voltage	1	Anzeige VOLT <wert></wert>	Funktionsbesch Sofortige (Effekti
	▼	VOLT:T <wert></wert>	Getriggerte (Effel
	▼	VOLT:M FIXED	Auswahl der Spar
	▼	OFFSET <wert></wert>	Sofortige DC-Off
	▼	OFFSET:T <wert></wert>	Getriggerte DC-C
	▼	OFFSET:M FIXED	Auswahl der DC-
	▼	RANGE 150	Auswahl des Spar
	▼	SLEW <wert></wert>	Sofortiger Spann
	▼	SLEW:T <wert></wert>	Getriggerter Span
	▼	SLEW:M FIXED	Auswahl der Spai
	▼	ALC INT	Auswahl der Que
	▼	ALC:DET RMS	Auswahl des Dete

Funktionsbeschreibung Sofortige (Effektivwert-)Ausgangsspannung Getriggerte (Effektivwert-)Ausgangsspannung Auswahl der Spannungsbetriebsart Sofortige DC-Offset-Spannung Getriggerte DC-Offset-Spannungsbetriebsart Auswahl der DC-Offset-Spannungsbetriebsart Auswahl des Spannungsbereichs Sofortiger Spannungsanstieg in V/s Getriggerter Spannungsanstieg in V/s Auswahl der Spannungsanstiegs-Betriebsart Auswahl der Quelle für Spannungsmessung Auswahl des Detektors für Spannungsmessung

Über die Entry-Tastengruppe



Benutzen Sie zur Inkrementierung/Dekrementierung oder zur Auswahl der Befehlsparameter diese Tasten. Falls der Parameter eine Zahl ist, kann mit diesen Tasten der Wert in kleinen Schritten verändert werden. Mit **Enter** wird die Auswahl bestätigt, und es wird wieder die Meter-Funktion aktiv.



Anzeige **Beschreibung** Taste Voltage ▼ ▼ VOLT:M FIXED Betriebsart "Fixed" Ŧ Betriebsart "Step" VOLT:M STEP Ŧ VOLT:M PULSE Betriebsart "Pulse" Ŧ VOLT:M LIST Betriebsart "List"

Benutzen Sie zur direkten Eingabe eines Wertes für den Befehlsparameter die numerischen Entry-Tasten. Hier die Eingabe eines Wertes für den Spannungsparameter:

Faste		
Voltage		
6	Γ,	0
Enter		

Anzeig	e	
VOLT ()	
VOLT 6	50	
60 V	60 Hz	Z

Beschreibung 0 Volt 60 Volt Werteingabe und Rückkehr Meterfunktion

Einige grundlegende Bedienungsschritte

Stellen Sie sicher, daß das Gerät eingeschaltet ist. Bedienen Sie das Gerät über die Frontplatte oder über die enstprechenden SCPI-Befehle.

In den folgenden linken Spalten wird auf die Tasten hingewiesen, die den angezeigten Vorgang programmieren. Falls die SCPI-Syntax gänzlich von dem Forntplattenbefehl abweicht, wird sie in Klammern () dargestellt.

Im Text rechts wir das Ergebnis beschrieben. Unterhalb der Beschreibung finden Sie die entsprechende Signalform, falls zutreffend.

Aktivieren des Ausgangs

Output On/Off

Wenn der Ausgang aktiviert ist, erscheint die programmierte Spannung am Ausgang, und die **Dis**-Anzeige erlischt.

Wahl der Ausgangsphase (nur Agilent 6834B)

Phase Select (INST:NSEL)	Man kann Phasen einzeln spezifizieren, oder man kann Phasen auch koppeln. Wenn Phasen gekoppelt sind, sind alle drei Phasenanzeiger auf der Frontplatte (Phase \ophi1, \ophi2, \ophi3) eingeschaltet. Dies bedeutet, daß sich alle
	abgesetzten Befehle auf alle drei Phasen beziehen. Beachten Sie, daß nur jeweils eine Phase über die Meßeinrichtung gemessen werden kann (außer
	bei Messungen der Gesamtleistung oder bei Strommessungen im Neutralleiter).

Einstellen der Spannung



Einstellen der Frequenz

Freq	
5	
0	
FREQ	50
Enter	

Beim Absetzen dieses Befehls wird die Frequenz auf 50 Hz eingestellt.



Einstellen der Strombegrenzung (Spitzenstrom bei Agilent 6811B/6812B/6813B)



Beim Absetzen dieses Befehls wird die Strombegrenzung auf 10 A (eff) eingestellt. Falls mehr Strom als eingestellt gezogen wird, wird die Signalamplitude reduziert und der Strom somit innerhalb des spezifizierten Bereichs gehalten. Drücken Sie zur Einstellung der Spitzenstrombegrenzung (CURR:PEAK) bei den Geräten Agilent 6811B/6812B/6813B die Tasten (**Umschalt**) Current sowie ▼. Beachten Sie, daß die Strombegrenzung bei diesen Geräten sofort wirksam und die Ausgangsspannung entsprechend begrenzt wird.



HINWEIS: Die Effektivwert-Strombegrenzerschaltung ist langsamer als die Spitzenstrombegrenzerschaltung, so daß Ihre Signalquelle, je nach Einstellung der Spitzenstrombegrenzung und verwendeter Last, kurzzeitige Stromspitzen erzeugen kann, die deutlich über der Effektivwert-Strombegrenzung liegen können.

Auswählen einer Signalform



Beim Absetzen dieses Befehls liegt am Ausgang ein Rechtecksignal an. Beachten Sie, daß die Amplitude (Spitze-Spitze) des Rechtecksignals kleiner ist als die eines Sinussignals, vorausgesetzt es wurde der gleiche Amplitudenwert (effektiv) gewählt wurde.



Programmieren einer Schutzfunktion



Diese Befehle bewirken ein Löschen aller zuvor eingestellten Schutzfunktionen. Anschließend wird die Stromschutzfunktion aktiviert, die das Ausgangssignal im Falle einer Überstrombedingung abschaltet. Bei Aktivierung dieser Funktion leuchte der OCP-Anzeiger auf.



Messen des Ausgangssignals

Alle Messungen basieren auf der Erfassung und der nachfolgenden Verarbeitung von Signalinformationen. Bei aktivierter Signalquelle werden Messungen durchgeführt, wobei das eingebaute Meßgerät kontinuierlich aktualisiert wird. Über die **Meter**-Taste erhält man Zugriff auf die entsprechenden Meßfunktionen.

Der SCPI MEASure-Befehl bewirkt die Erfassung von **neuen** Signalinformationen bei jeder erneuten Ausführung. Der Befehl FETCh erfaßt keine neuen Signalinformationen, sondern gewinnt die gewünschten Daten aus bereits erfaßten Signalen. Mit Hilfe der SCPI-Befehle können Sie Phasen einzeln oder alle Phasen gleichzeitig mit Hilfe des FETCh-Befehls messen.

Meßfunktionen

Das folgende Beispiel zeigt einige Messungen, die direkt auf der Frontplatte abgelesen werden können, wenn Spannung an eine typische Wechselstromlast wie ein Netzteil angelegt wird. Die Spannungs- und Stromverläufe sind auf der nächsten Seite dargestellt.

HINWEIS: Bei den Geräten Agilent 6811B, 6812B und 6813B wird über die Taste **Input** die Kopplung des Meßgerätes eingestellt und somit die Meßart festgelegt. Es stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: nur AC, nur DC, oder AC+DC.

	120V 60HZ	Spannung (eff) und Frequenz
(FETC/MEAS)	120V 1.925A	Spannung (eff) und Strom
▼	1.93A 60HZ	Strom (eff) und Frequenz
▼	120V 150.5W	Spannung (eff) und Leistung
▼	2.82 CREST F	Strom-Crestfaktor
▼	5.379A PK REP	Spitzenstrom, repetitiv
▼	36.83A PK NR	Spitzenstrom, nicht-repetitiv
▼	230.6VA	Scheinleistung
▼	175.2 VAR	Blindleistung
▼	0.65 PFACTOR	Leistungsfaktor

Beachten Sie, daß neben den oben aufgelisteten Meßfunktionen die Signalquelle Agilent 6834B auch die Gesamtleistung in allen Phasen und den Strom (effektiv) im Neutralleiter messen kann.

Harmonische Messungen

Verwenden Sie das Harmonic-Menü, um harmonische Messungen des Ausgangsstroms durchzuführen. Das folgende Beispiel zeigt Messungen der Stromamplituden der Harmonischen Nr. 0 - 5. Beachten Sie, daß die Harmonische Nr. 1 die Grundwelle ist und die Harmonische Nr. 0 einem DC-Pegel entspricht.

Shift Harmonic	0.01A I:MAG:0	Stromamplitude der Harmonischen Nr. 0
(FETC/MEAS) Shift ▲Index	1.43A I:MAG:1	Stromamplitude der Harmonischen Nr. 1
Shift AIndex	0.01A I:MAG:2	Stromamplitude der Harmonischen Nr. 2
Shift AIndex	0.91A I:MAG:3	Stromamplitude der Harmonischen Nr. 3
Shift AIndex	0.01A I:MAG:4	Stromamplitude der Harmonischen Nr. 4
Shift AIndex	0.74A I:MAG:5	Stromamplitude der Harmonischen Nr. 5

Spannungs- und Stromsignalverläufe



Programmieren von Signaltransienten

In den bisherigen Beispielen wurde die AC-Signalquelle in der Betriebsart "Fixed" betrieben. Die folgenden Beispiele beschreiben in kurzer Form die Transienten-Betriebsarten "Step", "Pulse" und "List", die zur Aktivierung ein Triggersignal erfordern.

HINWEIS: In den folgenden drei Beispielen drücken Sie **(Umschalt) Output**, rollen zu *RST und drücken dann **Enter**, um vor jedem Beispiel einen Reset zu erzwingen.

Programmieren eines gestuften Signals

•	
Voltage	
VOLT	:M STEP
VOLT	120
VOLT	:T 150
Trigger (Control
INIT I	MMED
Shift	Trigger



Programmieren eines gepulsten Signals

Voltage
VOLT:M PULSE
VOLT 120
VOLT:T 90
Pulse
WIDTH .01
PER .03
COUNT 2
Trigger Control
INIT IMMED
Shift Trigger

Pulsförmige Transienten werden ebenfalls mit Hilfe eines Triggersignals erzeugt, wobei der Signalpegel durch einen Puls mit entsprechend definierten Parametern verändert (moduliert) wird. Beim Absetzen dieser Befehle wird das Ausgangssignal – bei Empfang des Triggersignals – vom aktuellen Wert auf 90 V (eff) pulsförmig umgeschaltet. Am Ende der spezifizierten Pulsperioden (definiert durch COUNT) verbleibt die Ausgangsspannung beim ursprünglich eingestellten Pegel.



Programmieren eines Listensignals

Voltage
VOLT: M LIST
VOLT 120
Shift List
DWELL [0] .5
DWELL [1] .5
DWELL [2] .5
VOLT [0] 130
VOLT [1] 140
VOLT [2] 150
STEP AUTO
Trigger Control
INIT IMMED
Shift Trigger

Bei durch Listen definierten Transienten lassen sich komplexe Ausgangssequenzen erzeugen. Beim Absetzen dieser Befehle wird das Ausgangssignal – bei Empfang des Triggersignals – sequentiell und stufenweise erhöht. Danach wird wieder der ursprünglich eingestellte Pegel ausgegeben. Die jeweilige Verweilzeit beträgt pro Stufe 0,5 Sekunden. Die Werte innerhalb der Klammern entsprechen den Listen-Indizes. Mit **Clear Entry** können Sie die Liste wieder löschen.



Weitere Beispiele zu Signaltransienten

In den vorherigen Beispielen wurde gezeigt, wie die Ausgangssignalamplitude verändert werden kann. Darüber hinaus können auch Frequenz, Phase, Signalform, Spannungs- und Frequenzanstieg ("Slew"), Offset-Spannung und Strombegrenzung gesteuert werden. Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie mit Hilfe der Betriebsart "Pulse" Frequenz, Signalform, Phase und Spannungsanstiege gesteuert werden.



Programmieren von Triggersynchronisation/Verzögerungen

In den vorherigen Beispielen trat der Signalwechsel bei sofortigen Triggerereignissen ein. Es ist jedoch auch möglich, verzögerte und phasen-synchronisierte Triggersignale zu erzeugen (wie in folgenden Beispielen gezeigt).

Keine Verzögerung; keine Phasensynchronisation

Voltage]
VOLT:	M STEP
VOLT	120
VOLT:	<u>T 150</u>
Trigger Co	ontrol
DELAY	ζ0
SYNC:	SOUR IMM
INIT:IN	MED
Shift	Trigger

Beim Absetzen dieser Befehle schaltet die Signalamplitude sofort bei Empfang eines Triggersignals auf den spezifizierten Wert um.



Keine Verzögerung; 90 Grad Phasensynchronisation

Voltage	
VOLT:	M STEP
VOLT	120
VOLT: Trigger C	T 150 ontrol
DELA	Y 0
SYNC:	SOUR PHAS
SYNC:	PHAS 90
INIT:IN	MMED
Shift	Trigger

Beim Absetzen dieser Befehle schaltet die Signalamplitude erst beim nächsten 90-Grad-Ereignis auf den spezifizierten Wert um.



Triggerverzögerung; keine Phasensynchronisation

Voltage		
VOLT	:M STEP	
VOLT 120		
VOLT	:T 150	
Trigger C	Control	
DELAY .0167		
SYNC:SOUR IMM		
INIT:IMMED		
Shift	Trigger	

Beim Absetzen dieser Befehle schaltet die Signalamplitude erst nach 0,0167 Sekunden auf den spezifizierten Wert um.





Triggerverzögerung; 90 Grad Phasensynchronisation

Mehr über das Triggersystem

In den vorherigen Beispielen wurden die Triggersignale über die Frontplatte gesteuert. In der Illustration erscheint das Triggersignal bei 270 Grad, es kann jedoch bei irgendeiner Phase auftreten. Verzögerung und Phasensynchronisation dagegen treten wie spezifiziert ein.

Beachten Sie, daß das hier verwendete Triggersystem eine große Flexibilität aufweist. Die folgende Abbildung stellt eine vereinfachtes Modell des Triggersystems dar. Eine ausführliche Erläuterung dieser Funktionen würde den Rahmen dieser Anleitung sprengen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Programming Guide für die AC-Signalquelle.



Die Frontplattenmenüs im Überblick

SYSTEM-Tasten		
Local Error Address	Über diese T dem fernges Betrieb (Fror dieser Taste sich bereits i gesperrten lo ferngesteuer	aste wird die AC-Signalquelle aus teuerten Betrieb in den lokalen ttplatte) umgeschaltet. Das Drücken bleibt ohne Einfluß, wenn das Gerät n der lokalen Betriebsart, in der okalen oder in der gesperrten ten Betriebsart befindet.
	Error	Tunktionon
FRROR <wert></wert>	Bewirkt die	Anzeige der in der SCPI-Fehlerliste
Entron weitz	aespeicher	ten Systemfehlercodes. Falls kein
	Fehler auft	rat, wird "0" angezeigt. Bei Auftreten
	von Fehlerr	n erscheint die Fehleranzeige (Err).
	Address	-Funktionen
ADDRESS < Wert	>	GPIB-Adresse einstellen
INTF GPIB RS2	32	Schnittstelle auswählen
BAUDRATE 300	600 1200	Baudrate auswählen
2400	4800 9600	
PARITY NONE I	EVEN ODD	Parität auswählen
LANG SCPI E90	12	Sprache auswählen
NOUTPUTS 1 3		Anzahl der Ausgänge ¹ auswählen
Save Recall		
0 v + • •	Save-F	unktionen
Uber diese Taste	kann eine beste	enende Geratekonfiguration im

nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden. Es können insgesamt bis zu 16 Einstellungen (0-15) gespeichert werden.

Recall-Funktionen

Über diese Taste kann eine zuvor abgespeicherte Gerätekonfiguration abgerufen werden. Es können bis zu 16 Einstellungen (0-15) abgerufen werden.



Drücken Sie zur Aktivierung einer umgeschalteten Funktion einmal die blaue Umschalttaste. In der Anzeige leuchtet der Shift-Anzeiger auf.

FUNCTION-Tasten

Harmonic

Meter

Harmonic-Funktionen

<meßwert>A I:MAG: <index></index></meßwert>	Stromamplitude der Harmonischen
<meßwert>° I:PHASE: <index></index></meßwert>	Stromphase der Harmonischen
<meßwert>V V:MAG: <index></index></meßwert>	Spannungsamlitude der Harmon.
<meßw.>° V:PHASE: <index></index></meßw.>	Spannungsphase der Harmon.
<meßwert> N:MAG: <index></index></meßwert>	Stromampl. d. Harmon. Neutralleiter
<meßw.>° N:PHASE: <index></index></meßw.>	Stromphas. d. Harmon. Neutralleiter
<me ßwert=""> CURR:THD</me>	Harmon.Gesamtverzerrung f. Strom
<me< td=""><td>Harmon.Gesamtverzerrung f. Span.</td></me<>	Harmon.Gesamtverzerrung f. Span.

Weitere Meter-Funktionen in der nächsten Spalte

FUNCTION-Tasten

Meter-Funktionen		
<meßwert>V <meßwert>Hz</meßwert></meßwert>	Spannung (eff) und Frequenz	
<meßwert>V <meßwert>A</meßwert></meßwert>	Spannung (eff) und Strom (eff)	
<meßwert>A <meßwert>Hz</meßwert></meßwert>	Strom (eff) und Frequenz	
<meßwert>V <meßwert>W</meßwert></meßwert>	Spannung (eff) und Leistung	
<meßwert> CREST F</meßwert>	Strom-Crestfaktor	
<meßwert>A PK REP</meßwert>	Spitzenstrom, repetitiv	
<meßwert>A PK NR</meßwert>	Spitzenstrom, nicht-repetitiv	
<meßwert>VA</meßwert>	Scheinleistung	
<meßwert> VAR</meßwert>	Blindleistung	
<meßwert>W TOTAL</meßwert>	Gesamtleistung aller Phasen1	
<meßwert> PFACTOR</meßwert>	Leistungsfaktor	
<meßwert>A NEUTRAL</meßwert>	Strom (eff) Neutralleiter ¹	

Output

Input

Output-Funktionen		
OUTP:COUP AC DC	Ausgangskopplung einstellen ³	
*RST	*RST-Befehl ausführen	
TTLT:SOUR BOT EOT LIST	Kopplung Trigger Out-Quelle einstell.	
TTLT:STATE ON OFF	Trigger Out-Zustand einstellen	
IMP:STATE ON OFF	Ausgangsimpedanz einstellen ³	
IMP:REAL <wert></wert>	Wirkanteil der Ausgangsimpedanz ³	
IMP:REAC <wert></wert>	Blindanteil der Ausgangsimpedanz ³	
PON:STATE RST RCL0	Einschaltzustand auswählen	
RI LATCHING LIVE OFF	Remote Inhibit einstellen	
DFI ON OFF	Fehlerindikator-Zustand einstellen	
DFI:SOUR QUES OPER	Fehlerindikatorquelle auswählen	
ESB RQS OFF		
Input-Funktionen		
INP:COUP AC DC ACDC	Meßgerätekopplung einstellen	
CURR:RANGE HIGH LOW	Strommeßbereich einstellen ³	
WINDOW KBESSEL RECT	Harmonic-Meßfenster wählen	

Status

Prot

Status-Funktionen		
*CLS	*CLS-Befehl ausführen	
STATUS:PRESET	STATus:PRESet-Befehl ausführen	
*ESR? <wert></wert>	Event Status-Registerwert ausgeben	
*STB <wert></wert>	Status Byte-Registerwert ausgeben	
OPER:EVEN? <wert></wert>	STAT:OPER:EVENT?-Wert ausgeb.	
OPER:COND <wert></wert>	STAT:OPER:COND?-Wert ausgeben	
QUES:EVEN? <wert></wert>	STAT:QUES:EVENT?-Wert ausgeb.	
QUES:COND <wert></wert>	STAT:QUES:COND?-Wert ausgeben	
Protect-Funktionen		
PROT:CLEAR	Eingestellte Schutzfunktion löschen	
CURR:PROT ON OFF	Überstromschutz einstellen	
VOLT:PROT ON OFF	Überspannungsschutz einstellen ³	
VOLT:PROT <wert></wert>	Überspannungsschutzpegel	
	einstellen	
DELAY <wert></wert>	Zeitverzögerung für Fehler-	
	aktivierung einstellen	

Trigger Trigger Control

Trigger Function		
Das Drücken von Umschalt Tri	gger bewirkt eine sofortige Triggerung.	
Trigger Co	ontrol-Funktionen	
INIT:IMMED	Sofortige Triggerung	
INIT:CONT ON OFF	Kontinuierliche Triggerung	
TRIG:SOUR BUS EXT	Auswahl Triggerquelle	
TTLT IMM		
DELAY <wert></wert>	Triggerverzögerung in Sekunden	
ABORT	Abbruch aller Triggersequenzen	
SYNC:SOUR PHASE IMM	Auswahl synchronis. Triggerquelle	
SYNC:PHASE <wert></wert>	Synchronisiernde Phasenreferenz	

Current

Voltage

Current	Funktionen
CURR:LEV <wert></wert>	Strombegrenzung (eff) einstellen ⁴
CURR:PEAK <wert></wert>	Spitzenstrombegrenzung einstellen ³
CURR:PEAK:T <wert></wert>	Getriggerte Spitzenstrom-
	begrenzung einstellen ³
CURR:PEAK:M FIXED STEP	Betriebsart für Spitzenstrom-
PULSE LIST	begrenzung auswählen ³
Voltage	Funktionen
VOLT <wert></wert>	AC-Ausgangsspannung einstellen ⁴
VOLT:T <wert></wert>	Getriggerte Ausgangsspannung ⁴
VOLT:M FIXED STEP	Spannungsbetriebsart auswählen ⁴
PULSE LIST	
RANGE 150 300	Spannungsbereich einstellen ^{2, 4}
OFFSET <wert></wert>	Offset-Spannung einstellen ³
OFFSET:T <wert></wert>	Getriggerte Offset-Spannung einst.
OFFSET:M FIXED STEP	Offset-Spannungsbetriebsart
PULSE LIST	wählen ³
SLEW <wert></wert>	Spannungsanstieg in V/s einstellen ⁴
SLEW:T <wert></wert>	Getrigg. Spannungsanstieg in V/s ⁴
SLEW:M FIXED STEP	Betriebsart für Spannungsanstieg
PULSE LIST	wählen ⁴
OFF:SLW <wert></wert>	Offset-Anstieg in V/s ³
OFF:SLW:T <wert></wert>	Getriggerter Offset-Anstieg in V/s ³
OFF:SLW:M FIXED STEP	Betriebsart für Offset-
PULSE LIST	Spannungsanstieg wählen ³
ALC INT EXT	Quelle für Spannungsmessung
ALC:DET RTIME RMS	Detektor für Spannungsmessung ³

Phase

Freq

Phase-Funktionen		
PHASE <wert></wert>	Ausgangsphase einstellen ⁴	
PHASE:T <wert></wert>	Getriggerte Ausgangsphase einst.4	
PHASE:M FIXED STEP	Betriebsart für Ausgangsphase	
PULSE LIST	wählen ⁴	
Freq-Funktionen		
FREQ <wert></wert>	Ausgangsfrequenz einstellen	
FREQ:T <wert></wert>	Getriggerte Ausangsfrequenz einst.	
FREQ:M FIXED STEP	Betriebsart für Ausgangsfrequenz	
PULSE LIST	wählen	
SLEW <wert></wert>	Frequenzanstieg in Hz/s einstellen	
SLEW:T <wert></wert>	Getriggert. Frequenzanstieg in Hz/s	
SLEW:M FIXED STEP	Betriebsart für Frequenzanstieg	
PULSE LIST	wählen	

Shape

Shape-Funktionen			
SHAPE	SINE SQUARE	Signalform einstellen	
	CSIN <-Benutz>	-	
SHAPE:T	SINE SQUARE	Getriggerte Signalform einstellen	
	CSIN <benutz></benutz>		
SHAPE:M	FIXED STEP	Betriebsart für Signalform einstellen	
	PULSE LIST	5	
CLIP <wer< td=""><td>t></td><td>Kappungspegel einstellen</td></wer<>	t>	Kappungspegel einstellen	

List Pulse

List-Funktionen	
COUNT <wert></wert>	Anzahl der Listenwiederholung
DWEL: <index> <wert></wert></index>	Liste der Verweilzeiten
FREQ: <index> <wert></wert></index>	Liste der Ausgangsfrequenzen
FSLW: <index> <wert></wert></index>	Liste der Frequenzanstiege
IPK: <index> <wert></wert></index>	Liste der Stromspitzengrenzwerte ³
OFFS: <index> <wert></wert></index>	Liste DC-Ausgangsspannungen ³
OSLW: <index> <wert></wert></index>	Liste Offset-Spannungsanstiege ³
PHASE: <index> <wert></wert></index>	Liste Spannungsphasenwinkel ⁴
SHAP: <index> SINE SQUARE</index>	Liste der Ausgangssignalformen
CSIN <benutz></benutz>	
STEP ONCE AUTO	Listenergebnis zu Triggersignal
TTLT: <index> ON OFF</index>	Trigger out-Pulsliste
VOLT: <index> <wert></wert></index>	Liste AC-Ausgangsspannungen ⁴
VSLW: <index> <wert></wert></index>	Liste der Spannungsanstiege ⁴
Pulse-Funktionen	
WIDTH <wert></wert>	Impulsbreite einstellen
COUNT <wert></wert>	Anzahl Impulse einstellen
DCYCLE <wert></wert>	Tastverhältnis einstellen
PER <wert></wert>	Anzahl Impulsperioden einstellen
HOLD WIDTH DCYCLE	Parameter konstant halten



▼ ▲ Index-Funktionen

Dies sind umgeschaltete Index-Tasten, die zum Blättern in den indizierten Funktionen dienen. Bei Betätigung dieser Tasten kann man innerhalb einer harmonischen Liste (Ganzzahlen von 0 bis 50) oder innerhalb der Listenpunkte (0 bis 99) blättern. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schnell zu jeder Harmonischen oder zu einem beliebigen Listenpunkt zu gelangen. ▼ ▲ -Funktionen

Mit Hilfe dieser Tasten kann man durch die Parameter einer Befehlsliste blättern. Befehlslisten sind zyklisch aufgebaut; die Rückkehr zum Startpunkt ist mit beiden Tasten möglich.



Output

On/Off

Diese Taste existiert nur bei dreiphasigen AC-Signalguellen. Durch wiederholtes Drücken dieser Taste werden zunächst Phase 1, dann Phase 2, Phase 3 und dann alle drei Phasen ausgewählt.

Mit Hilfe dieser Taste wird der Ausgang ein- bzw. ausgeschaltet. Im Auszustand ist der Ausgang abgeschaltet, und der Dis-Anzeiger ist aktiviert.

ENTRY-Tasten



Mit Hilfe dieser Tasten kann man durch verschiedene Optionen einer Parameter-Liste blättern, die sich auf eine bestimmte Funktion bezieht. Parameter-Listen sind zyklisch; man gelangt wieder zum Ausgangspunkt, indem man eine der Tasten kontinuierlich drückt. Falls dieser Befehl einen numerischen Wertebereich enthält, läßt sich über diese Tasten der aktuelle Wert erhöhen bzw. erniedrigen.



Die Zifferntasten dienen zur Eingabe eines numerischen Wertes.

Das Drücken der Umschalttaste und dieser

Taste bewirkt die Eingabe eines Minuszeichens. Ohne das Betätigen der Umschalttaste wird ein Dezimalpunkt eingegeben.

Bis zum Drücken der Enter-Taste stehen die bisher mit anderen Eingabetasten eingege-

•

Enter



benen Werte/Parameter in der Anzeige und werden erst bei Betätigen dieser Taste übernommen.

Drücken Sie die Umschalttaste und diese Taste zur Eingabe eines Exponenten.

Das Drücken der Umschalttaste und dieser Taste gestattet das Löschen einer zuvor gemachten Eingabe. Beim Editieren einer Liste bewirkt Clear Entry ein Abschneiden bzw. ein Löschen der Liste am momentan angezeigten Listenpunkt. Ohne das Betätigen der Umschalttaste wird die zuletzt eingege-bene Ziffer gelöscht.



Das Drücken der Umschalttaste und dieser Taste gestattet den Zugriff auf das Kalibriermenü. Weitere Inforamationen dazu finden Sie in Anhang B des User's Guide.

Hinweise:

- 1 Nur gültig für Modelle Agilent 6834B 2 Nur gültig für Modelle Agilent 6814B, 6834B und 6843A
- 3 Nur gültig für Modelle Agilent 6811B, 6812B und 6813B

4 Phase auswählbar beim Agilent 6834B

5962-0847





Agilent Technologies