



Inhaltsverzeichnis

1.0 l	Leistungsmerkmale der USB-Anschlüsse	P.3
2.0	Systemvoraussetzung	P.3
3.0	Treibereinschränkungen	P.3
4.0	Treiberinstallation (Windows XP)	P.4
5.0	Treiberinstallation (Windows 2000)	P.5
6.0	Treiberinstallation (Windows ME)	P.7
7.0	Treiberinstallation (Windows 98/98SE)	P.8

Einführung Hinzufügen eines USB-Gerätes zu Ihrem PC

Sie können USB-Peripheriegeräte spontan zu Ihrem PC hinzufügen. Sie müssen nicht mehr Ihr Computergehäuse öffnen und können dem Kabelwirrwarr tschüß sagen, nachdem Sie Ihre USB-Anschlusskarte (PCI) installiert haben.

Der USB (Universal Serial Bus)-Anschluss gestattet Ihnen USB-Geräte spontan an Ihren Computer anzuschließen. 3/4/5 USB-Geräte können Sie sofort ohne weiteres anschließen.

Sie müssen sich gar keine Sorgen machen, dass kein freier Steckplatz mehr an Ihrem Computer zur Verfügung steht oder dass Sie wieder mit der verwirrenden IRQ-Zuweisung umgehen müssen. Zudem sind USB-Geräte "Hot-Swap" -fähig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie Ihren PC nicht ausschalten müssen, um diese Geräte ein- oder auszustecken. Sie können während des Spiels kurz mal den Joystick auswechseln. Willkommen zur USB-Revolution.

1.0 Leistungsmerkmale der USB-Anschlüsse

Diese PCI-USB-Karte ist eine echte 32-Bit PCI-Bus-Karte. Sie unterstützt die folgenden E/A-Leistungen:

- ? 3/4/5 USB-Anschlüsse (Root Hub und drei/vier/fünf-Downstreamanschlüsse
- ? Automatische Erkennung der Gerätegeschwindigkeit und -verbindung
- ? Integrierte Physical Layer-Transceiver
- ? Normal- und Niedrigenergie-Betriebsmodi
- ? Total Plug&Play-kompatibel
- ? OHCI (Open Host Controller Interface)-Spezifikation V1.0 Register-kompatibel
- ? USB-Spezifikation V.1.0-kompatibel

2.0 Systemvoraussetzung

Der Treiber für NEC USB 2.0 Host Controller wird vom Setup-Programm installiert. Stellen Sie bitte vor dem Ausführen des Setup-Programms sicher, dass Ihr Computer ein IBM PC-kompatibles System ist.

Diese Karte kann unter den folgenden Betriebssystemen verwendet werden:

- KE Windows98
- KE Windows98 Second Edition.
- KE Windows Millennium.
- ೫೫ Windows 2000.
- ಜ್ಜ Windows XP.

3.0 Treibereinschränkungen

Dieser Treiber hat zur Zeit die folgenden Einschränkungen: Composite-Geräte und Hi-Speed isochrone Übertragungen werden zur Zeit nicht unterstützt.

4. Treiberinstallation (Windows XP)

2. Stellen Sie bitte sicher, dass diese PCI-Karte richtig in Ihrem System installiert wurde.

Nachdem Windows XP hochgefahren wurde, erscheint das folgende Fenster. Wählen Sie bitte "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren [für fortgeschrittene Benutzer]".



 Legen Sie die "Driver CD" ins CD-ROM-Laufwerk ein und wählen "Diese Quelle nach dem zutreffenden Treiber durchsuchen". Bitte klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche, um den Pfad in "Ihr CD-ROM-Laufwerkbuchstabe:\USB\Item\98 me 2k xp". zu ändern

Please cl	oozo your search and	installation options		CAS.	
⊙ Se	ch los the best drives in the	ese locations.			
Use	fre check boxes below to s and removable media. Th	limit or expand the defa to best driver found will	ault search. I be installed	which includes local	
	Search removable media	(Repp. CD RON)			
1	Include this location in the search:				
	E-USB\1074\98 me 2	k xp	Y	Втонсов	
ODo	search. I will choose the	driver to install.			
On the	and this option to select the fiver you choose will be th	e device driver hors a lo e best metch for your h	d. Windows andware.	dosc not guarantes	

3. Wenn das Hardwareinstallations-Fenster erscheint, klicken Sie bitte auf "Installation fortsetzen".



 Warten Sie bitte, bis die Dateien auf Ihrem System installiert wurden. Klicken Sie anschließend auf "Fertig stellen".



5. Um den Zustand Ihres Gerätes im "Geräte-Manager" zu prüfen, klicken Sie bitte auf "Start Arbeitsplatz Eigenschaften".

Achtung! Wenn ein gelbes Ausrufezeichen neben "NEC PCI to USB Enhanced Host Controller" oder "USB 2.0 Root Hub Device" steht, entfernen Sie bitte dieses Element vom "Geräte-Manager", indem Sie auf "Entfernen" und anschließend auf "Aktualisieren" klicken, um diesen Treiber neu zu installieren.

IDE ATA/ATAPI controllers
Keyboards
Monitors
Other devices
Ports (COM & LPT)
Processors
Sound, video and game controllers
System devices
Universal Serial Bus controllers
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Root Hub

5.0 Treiberinstallation (Windows 2000)

1. Stellen Sie bitte sicher, dass diese PCI-Karte richtig in Ihrem System installiert wurde.

Nachdem Windows 2000 hochgefahren wurde, findet das System "Universal Serial Bus (USB) Controller".



2. Klicken Sie auf "Weiter".



 Wählen Sie "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen [empfohlen]" und klicken dann auf "Weiter".



 Legen Sie die "Driver CD" ins CD-ROM-Laufwerk ein und klicken auf "Durchsuchen", um den Pfad in "Ihr CD-ROM-Laufwerkbuchstabe\USB\Item\98 me 2k xp" zu ändern.

Wählen Sie die Datei "**ousb2.inf**" und klicken anschließend auf "Öffnen". Klicken Sie danach auf "**Weiter**".



4. Wählen Sie "Andere Quelle angeben" und klicken Sie auf "Weiter".



Achtung! Wenn ein gelbes Ausrufezeichen neben "NEC PCI to USB Enhanced Host Controller" oder "USB 2.0 Root Hub Device" steht, entfernen Sie bitte dieses Element vom "Geräte-Manager", indem Sie auf "Entfernen" und anschließend auf "Aktualisieren" klicken, um diesen Treiber neu zu installieren.

Display adapters
DVD/CD-ROM drives
Floppy disk controllers
Floppy disk controllers
Floppy disk controllers
Floppy disk drives
DE ATA/ATAPI controllers
Monitors
Monitors
Monitors
Ports (COM & LPT)
Sound, video and game controllers
System devices
Universal Serial Bus controllers
NEC PCI to USB Channed Host Controller
NEC PCI to USB Copen Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Root Hub

6. Treiberinstallation (Windows ME)

1. Stellen Sie bitte sicher, dass diese PCI-Karte richtig in Ihrem System installiert wurde.

Nachdem Windows ME hochgefahren wurde, erscheint das folgende Fenster. Wählen Sie bitte "**Position des Treibers angeben** [Erweitert]".

and the second	Windows has found the following new fractiwars:
	PCI Universal Serial Bus
	Windows can automatically gearch for and instal eoflwan that supports your hardware. If your hardware came with installation media, meet it now and click Next.
3	What would you like to do?
<u> </u>	C (Automatic search for a better driver (Recommended)
- <u>X</u>	(*) (Specily the location of the driver (Advanced);

3. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

Achtung! Ihr System wird daraufhin neu gestartet. Schließen Sie bitte unbedingt alle anderen Programme, bevor Sie auf Fertig stellen" klicken.



 Wählen Sie "Geben Sie eine Position an". Legen Sie die "Driver CD" ins CD-ROM-Laufwerk ein und klicken auf "Durchsuchen", um den Pfad in "Ihr CD-ROM-Laufwerkbuchstabe:\USB\Item\ 98 me 2k xp" zu ändern. Klicken Sie dann auf "Weiter".



4. Prüfen Sie bitte nach dem Neustarten des Systems, ob Ihr Gerät richtig funktioniert.

Hinweis:

Achtung! Wenn ein gelbes Ausrufezeichen neben "NEC PCI to USB Enhanced Host Controller" oder "USB 2.0 Root Hub Device" steht, entfernen Sie bitte dieses Element vom "Geräte-Manager", indem Sie auf "Entfernen" und anschließend auf "Aktualisieren" klicken, um diesen Treiber neu zu installieren.



7.0 Treiberinstallation (Windows 98/98SE)

1. Stellen Sie bitte sicher, dass diese PCI-Karte richtig in Ihrem System installiert wurde.

Nachdem Windows 98/98SE hochgefahren wurde, findet das System die neue Hardware. Klicken sie auf "Weiter".



 Wählen Sie "Geben Sie eine Position an". Legen Sie die "Driver CD" ins CD-ROM-Laufwerk ein und klicken auf "Durchsuchen", um den Pfad in "*Ihr CD-ROM-Laufwerkbuchstabe:\USB\Item\98 me* 2k xp" zu ändern. Klicken Sie dann auf "Weiter".



2. Wählen Sie "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen [empfohlen]" und klicken dann auf "**Weiter**".



- Das System fragt nach der Windows 98/SE CD-ROM. Bitte legen sie die Windows 98/SE CD ein und klicken auf 'Durchsuchen", um den Pfad zu ändern.
- Klicken Sie auf "Fertig stellen". Das System findet die neue Hardware wieder. Wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 4
- 6. Klicken Sie auf "Weiter", um den Treiberinstallationsvorgang zu vervollständigen.



7. Prüfen Sie bitte nach dem Neustarten des Systems, ob Ihr Gerät richtig funktioniert.

Achtung! Wenn ein gelbes Ausrufezeichen neben "NEC PCI to USB Enhanced Host Controller" oder "USB 2.0 Root Hub Device" steht, entfernen Sie bitte dieses Element vom "Geräte-Manager", indem Sie auf "Entfernen" und anschließend auf "Aktualisieren" klicken, um diesen Treiber neu zu installieren.

Network adapters
Ports (COM & LPT)
SCSI controllers
Sound, video and game controllers
System devices
Universal Serial Bus controllers
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller
NEC USB Open Host Controller
NEC USB Open Host Controller
USB 2.0 Root Hub Device
USB Root Hub
USB Root Hub